



D+H WFR 41

Moduł przekazania sygnału pogodowego

Moduł przekazania sygnału pogodowego jest modułem interfejsowym do czujek pogodowych. Zapewnia on przekazanie sygnału zamknięcia do kolejnych central, przez co umożliwia zastosowanie tylko jednej czujki pogodowej dla grupy central.

Moduł przeznaczony jest do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2 centrali.



Parametry techniczne

| | |
|--------|---------------|
| Montaż | Gniazdo E1/E2 |
| Waga | 0,05 kg |

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company