INSTRUKCJA GT M

1kVA - 3kVA RACK 19" / TOWER line-interactive





SPIS TREŚCI

	1
	ו ר
¹ Doznakowania mantat i nadkazania	2
2. Rozpakowanie, montaz i poujączenie	ა ი
2.1. Sprawdzenie opakowania i wypakowanie UPS	3
	3
2.2.1. Tower – montaz pionowy	3
2.2.2.Rack – montaž poziomy	4
2.3. Montaż dodatkowych modułów baterii	5
2.3.1. Tower – montaż pionowy	5
2.3.2.Rack – montaż poziomy	6
2.4. Podłączenie	7
2.4.1. Zasilanie UPS	7
2.4.2. Odbiory UPS	7
3. Wygląd zasilacza	8
3.1. Panel sterowania	8
3.2. Panel tylny	10
4. Obsługa i eksploatacja	12
4.1. Uwagi eksploatacyjne	12
4.2. Środowisko pracy	12
4.2.1. Warunki pracy	12
4.2.2 Warunki przechowywania	12
4 2 3 Czas wymiany baterii	12
4 2 4 Wymiana baterii wewnetrznych w LIPS	12
4.3 Ładowanie baterii	13
4.4 Właczenie zasilacza LIPS	14
4.5 Test zasilarza	14
4.5.1 W crossie rzeczywistym	1/
4.5.1. W Czasie izeczywistym	1/
4.5.2. Testięczny	14
4.0. VVylączenie zasilacza	14
4.6.2 W tryble pracy hotominalitej	14
4.6.2. W liyble placy baleryjnej	14
4.7. wyciszenie alarmu dzwiękowego	14
5. Tryby pracy zasilacza	15
5.1. Wskazania panelu LCD	15
5.2. Menu konfiguracji	16
5.2.1. Sterowanie segmentami gniazd wyjściowych	16
5.2.2. Konfiguracja ustawienia ilości modułów baterii	16
5.2.3. Konfiguracja funkcji EKO ("Green Function")	17
6. Interfejs komunikacyjny	18
6.1. RS-232 / USB 2.0 / Dry Contact	18
6.2. Karta SNMP	18
6.3. Złącze awaryjnego wyłącznika EPO	19
7. Postępowanie w przypadku nieprawidłowej pracy	20
7.1. Występowanie sygnałów dźwiękowych	20
7.2. Rozwiązywanie problemów	20
8. Specyfikacja techniczna	21

1. Wprowadzenie

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi! Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące użytkowania, które powinny być stosowane podczas instalacji oraz użytkowania urządzenia UPS oraz baterii.

Jeżeli UPS jest zimny i zostanie przeniesiony do ciepłego pomieszczenia, może wystąpić zjawisko skraplania. Dlatego też należy odczekać przynajmniej 2h do momentu jego uruchomienia.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, UPS powinien być zainstalowany w pomieszczeniu wolnym od zanieczyszczeń o odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Temperatura otoczenia nie może przekraczać 40°C.

Nie instalować zasilacza w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła.

Nie podłączać do wyjścia UPS urządzeń, które mogą spowodować jego przeciążenie np. drukarki laserowe, piecyki elektryczne, grzałki itp.

Kable powinny być podłączone i umieszczone w taki sposób aby nikt nie miał możliwości ich przypadkowego nastąpienia lub odłączenia.

Zasilacz UPS musi być podłączony do gniazdka z bolcem ze sprawnym przewodem ochronnym (PE).

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w UPS. Upewnić się, że otwory wentylacyjne są odkryte i występuje minimum 25cm wolnej przestrzeni dla swobodnej wentylacji.

Kontrolować czystość otworów wentylacyjnych w UPS. W zależności od stopnia zanieczyszczenie czyścić i udrażniać wlot i wylot powietrza np. za pomocą odkurzacza. Niedrożne otwory wentylacyjne i zanieczyszczenie zasilacza może prowadzić do jego uszkodzenia.

Gniazdo zasilające UPS powinno być zabezpieczone odpowiednim wyłącznikiem nadmiarowoprądowym.

UPS posiada własne zasilanie z baterii. Nominalne napięcie znamionowe łańcucha baterii wynosi 24V, 36V lub 72V zależnie od mocy UPS.

Obsługa baterii powinna być wykonywana przez odpowiednio przeszkolony personel, który ma odpowiednią wiedzę na temat eksploatacji baterii i zachowuje odpowiednie środki ostrożności w trakcie ich użytkowania.

W przypadku konieczności wymiany baterii należy stosować baterie o identycznej ilości, oraz o tych samych parametrach tj. napięciu znamionowym, pojemności oraz wymiarach.

UWAGA! Nie wrzucaj baterii do ognia. Bateria może eksplodować.

UWAGA! Nie należy otwierać ani uszkadzać baterii. Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może być toksyczny.

UWAGA! Bateria może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Przy pracy z bateriami należy zachować następujące środki ostrożności:

Usunąć z ręki zegarki, obrączki i inne metalowe przedmioty.

Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.

Nosić gumowe rękawice i buty.

Nie kłaść narzędzi lub części metalowych na baterii.

Odłączyć źródło ładowania baterii przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków akumulatora.

Sprawdź, czy bateria nie jest przypadkowo uziemiona. Jeśli występuje uziemienie, usunąć

źródło doziemienia. Kontakt się z jakąkolwiek częścią uziemionego akumulatora może spowodować porażenie prądem.

1.1. Właściwości

Zasilacze serii GT M dostępne są w zakresie mocy 1, 2 oraz 3 kVA. Ich zaawansowana konstrukcja oraz sprawdzone rozwiązania sprawiają, że zasilacz posiada idealne parametry napięcia do zasilania wymagających odbiorników. Obudowa zasilaczy posiada kompaktowe rozmiary dostosowane do montażu zarówno w szafie Rack 19", jak też jako urządzenie wolnostojące Tower, co pozwala na łatwą integrację urządzenia w środowisku np. serwerowni.

Zasilacze serii GT M są idealnym rozwiązaniem do zasilania m.in.:

komputerów osobistych,

urządzeń sieciowych,

serwerów,

urządzeń telekomunikacyjnych,

Wysoka niezawodność gwarantuje pewność zasilania odbiorów o najbardziej krytycznym znaczeniu.

• Duża gęstość mocy – wyj ściowy wsp. mocy PF=0.9

Wykorzystanie najnowszych technologii przy konstrukcji zasilacza pozwoliło na uzyskanie wysokiej wartości wyjściowego współczynnika mocy, który wynosi 0.9, co zapewnia możliwość podłączenia większej ilości odbiorników.

Kompletna ochrona

Zasilacz GT M wykonany w technologii Line Interactive o sinusoidalnym przebiegu napięcia wyjściowego, zapewnia idealne parametry napięcia zasilającego i minimalny czas przełączania zapewniając najlepszą ochronę. Dzięki wbudowanym układom przeciwprzepięciowym,

przeciwzwarciowym oraz filtrom przeciwzakłóceniowym, zminimalizowano ryzyko uszkodzenia sprzętu i wydłużono żywotność systemu. Układy filtrów EMI / RFI zapewniają skuteczną filtrację zakłóceń

elektrycznych.

• Szeroki zakres napięcia zasilającego oraz programowalne gniazda wyjściowe

Wykorzystanie sterowania mikroprocesorowego, pozwala na osiągnięcie bardzo dużej tolerancji napięcia wejściowego. Zasilacz UPS toleruje napięcie wejściowe w zakresie 154 – 288 Vac, nie powodując przy tym wykorzystania energii zgromadzonej w bateriach.

Użycie sterowania mikroprocesorowego pozwoliło również na zastosowanie programowalnych gniazd wyjściowych, dzięki czemu odłączanie odbiorników przez zabranie napięcia z gniazd wyjściowych UPS może być dowolnie konfigurowane wg potrzeb użytkownika.

Przemyślana konstrukcja

Funkcja tzw. "zimnego startu" z baterii umożliwia uruchomienie UPS, nawet gdy nie ma napięcia w sieci. Ponadto UPS, który został wyłączony w czasie zaniku zasilania, po rozładowaniu baterii uruchomi się automatycznie, gdy tylko powróci zasilanie.

Układ automatycznego wykrywania wartości częstotliwości powoduje, brak konieczności wprowadzania zmiany ustawień pomiędzy wartościami 50 / 60 Hz. Podłączenie zasilacza do napięcia sieciowego o częstotliwości np. 60 Hz powoduje jego automatyczną rekonfigurację, co powoduje, że generowane napięcie sinusoidalne na wyjściu ma częstotliwość również 60 Hz.

Inne możliwości jakie posiada zasilacz to m.in. układ samo diagnostyki, i zewnętrzne moduły baterii zapewniające wydłużoną autonomię pracy zasilacza dla najbardziej wymagających użytkowników.

Przyjazny interfejs użytkownika

UPS oferuje szereg funkcji, które spełniają potrzeby wielu użytkowników. Użytkownicy mogą błyskawicznie odczytać stan pracy UPS za pośrednictwem czytelnego wyświetlacza. Alarmy dźwiękowe, mierniki i wskaźniki stanu obciążenia, naładowania baterii a także sygnalizacja koniecznej wymiany baterii, awarii lub przeciążenia powodują bardzo łatwą diagnostykę i obsług zasilacza.

Zarządzanie sieciowe

Wbudowane porty komunikacyjne USB/RS232 zapewniają możliwość zarządzania za pośrednictwem wszystkich najczęściej wykorzystywanych systemów operacyjnych włączając Windows 95/98/2000/NT/XP/Vista/8, Netware, Unix i inne.

Poza tym, UPS obsługuje również (SNMP) Simple Network Management Protocol i (HTTP) Hyper Text Transfer Protocol poprzez podłączenie karty SNMP / HTTP w adapter wbudowany w gniazdo SNMP.

2. Rozpakowanie, montaż i podłączenie

2.1. Sprawdzenie opakowania i wypakowanie UPS

Sprawdź dokładnie czy karton oraz zawartość nie jest uszkodzona. Jeżeli stwierdzono jakiekolwiek uszkodzenia należy niezwłocznie poinformować firmę transportową oraz dystrybutora zasilacza. Nie należy wyrzucać opakowania zasilacza. W przypadku konieczności odesłania zasilacza do serwisu, należy go odesłać w oryginalnie zapakowanym kartonie co zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom.

- 1. Jeżeli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ostrożnie otworzyć karton.
- 2. Wypakuj wszystkie elementy ochronne (gąbki, wypełniacze).
- 3. Delikatnie wyjmij zasilacz UPS z folii ochronnej i umieść go na czystej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
- 4. Po otwarciu należy zachować karton, który posłuży jako opakowanie ochronne w przypadku konieczności odesłania zasilacza do dostawcy.

2.2. Montaż zasilacza UPS

Wszystkie modele zasilaczy GT M są dostosowane zarówno do montażu poziomego jak i pionowego. Montaż poziomy w szafie Rack 19" wymaga zastosowania dodatkowych uchwytów montażowych. Należy postępować wg poniższej instrukcji w przypadku obu rodzajów montażu:

2.2.1. Tower – monta ż pionowy

Aby zainstalować zasilacz w pozycji Tower należy użyć specjalnych podstawek mocujących zasilacz i umożliwiających jego stabilne posadowienie w pozycji bocznej. W celu prawidłowego postawienia zasilacza należy:

- 1. Połóż podstawki mocujące na podłożu zapewniając rozstaw równy szerokości zasilacza.
- 2. Delikatnie umieść zasilacz w podstawkach i sprawdź stabilność jego posadowienia.
- 3. Delikatnie wyciągnij wyświetlacz LCD z obudowy i umieść go powtórnie po uprzednim obróceniu o 90 stopni co umożliwi łatwiejszy odczyt wyświetlacza.



Rys. 1 Montaż Tower

2.2.2. Rack – monta ż poziomy

Zasilacz serii GT M może być również montowany w obudowie Rack 19". Zarówno zasilacz UPS jak i moduł baterii wymagają przestrzeni 2U do instalacji. Każdy element wymaga opcjonalnych uchwytów (szyn Rack) do mocowania w szafie Rack.

W celu prawidłowego montażu należy:

1. Dopasuj i przykręć uszy montażowe po obu stronach zasilacza.

2. Przytwierdź szyny montażowe do szafy Rack z uwzględnieniem wysokości 2U dla zasilacza lub modułu baterii.

3. Delikatnie włóż moduł zasilacza lub baterii i przykręć uszy montażowe do szafy Rack aby unieruchomić zasilacz.

4. Sprawdź poprawność montażu i podłącz zasilanie do UPSa.



Rys. 2 Montaż Rack

2.3. Montaż dodatkowych modułów baterii

2.3.1. Tower – monta ż pionowy

- 1. Dopasuj szerokość podstaw montażowych do szerokości zasilacza UPS i modułu baterii (ok. 17cm) i delikatnie umieść w nich oba moduły.
- 2. Przykręć blaszkę stabilizującą oba moduły.
- 3. Pomiędzy modułami zasilacza (port A) i baterii (port B) podłącz przewód wyrównawczy.
- 4. Zdemontuj przednie panele i podłącz terminal baterii (A) z modułu UPS do modułu baterii (B) jak pokazano na poniższym rysunku. Aby umożliwić podłączenie przewodu między modułami należy usunąć kawałem obudowy (C) przygotowany do umieszczenia w nim przewodu.





2.3.2. Rack – monta ż poziomy

- 1. Używając tych samych metod co przy montażu zasilacza, umieść moduł baterii bezpośrednio nad lub pod modułem UPS.
- 2. Podłącz przewód uziemiający pomiędzy modułem UPS (port A) i bateryjnym (port B).
- 3. Wyjmij panel LCD i odkręć wszystkie śruby mocujące.
- 4. Zdemontuj przednie panele i podłącz terminal baterii (A) z modułu UPS do modułu baterii (B) jak pokazano na poniższym rysunku. Aby umożliwić podłączenie przewodu między modułami należy usunąć kawałem obudowy (C) przygotowany do umieszczenia w nim przewodu.
- 5. Po instalacji można podłączyć odbiorniki do zasilacza UPS.



W identyczny sposób do przedstawionego powyżej można zainstalować większą ilość modułów baterii, w zależności od wymaganego czasu podtrzymania.

UWAGA!

Po podłączeniu zewnętrznych modułów bateryjnych należy, wpisać ich liczbę za pośrednictwem wyświetlacza LCD. Opis znajduje się w rozdziale "Konfiguracja ustawienia ilości modułów baterii".

2.4. Podłączenie

2.4.1. Zasilanie UPS

Zasilacz należy podłączyć do gniazdka elektrycznego wyposażonego w bolec ze sprawnym przewodem ochronnym za pomocą przewodu dostarczonego przez producenta. Gniazdko elektryczne do którego podłączony jest zasilacz powinno być zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym. Zalecany przekrój przewodu zasilającego w instalacji elektrycznej 2,5 mm². Zaleca się stosowanie wydzielonego gniazda do zasilania UPS, zabezpieczonego własnym wyłącznikiem. Poniżej podano wartość prądu dla prawidłowego doboru zabezpieczenia na zasilaniu UPS.

Moc zasilacza	Minimalna wartość zabezpieczenia
1 kVA	10A
2 kVA	16A
3 kVA	20A

2.4.2. Odbiory UPS

Zasilacz UPS został wyposażony w standardowe gniazda IEC 320. Podłączenie odbiorników wymaga jedynie użycia przewodów dołączonych do zasilacza. Zasilacze UPS o mocy 1 kVA posiadają 4 gniazda (1 segment), 2 – 3 kVA wyposażone są w 8 gniazd IEC 320- C13 (10A). Dodatkowo zasilacz 3 kVA posiada dwa gniazda 16A (IEC 320-C19).

Gniazda 10A w zasilaczach GT M 2K i 3K podzielone są na dwa segmenty. Oba segmenty są zarządzane z poziomu wyświetlacza LCD lub oprogramowania.

Uwaga! Nie wolno podłączać urządzeń mogących spowodować przeciążenie zasilacza, takich jak np. drukarki laserowe, czajniki elektryczne, piecyki grzewcze itp.

3. Wygląd zasilacza

3.1. Panel sterowania



Rys. 5 Wygląd panelu LCD

Przycisk	Opis	Funkcja
Ċ	ON/OFF	Włączenie / Wyłączenie zasilacza UPS: wciśnięcie przycisku dłużej niż 3 sekundy powoduje włączenie lub wyłączenie UPS. Wyprowadzenie zasilacze z stanu wstrzymania po zaistnieniu stanu awaryjnego: Odłącz zasilanie i wciśnij przycisk na dłużej niż 2 sekundy
		Podstawowy test sprawności zasilacza:
×	UPS Test Alarm Silence	Wciśnij przycisk na dłużej niż 3 sekundy aby wykonać test. Test sprawności baterii: Wciśnij przycisk na dłużej niż 10 sekund aby wykonać test. Wyciszenie alarmu dźwiękowego: Wiściencewie kwał do obecnie wierzy obecnie wykonać test.
(\$)	Select	Przycisk Select umożliwia wybór ustawień UPS z dostępnego Menu konfiguracji.
	Enter	Wejście do Menu Konfiguracji Wciśnij przycisk na dłużej niż 3 sekundy aby wejść do Menu. Wejście do trybu zmiany parametru w Menu Wciśnij przycisk na dłużej niż 1 sekundę aby umożliwić zmianę wartości wyświetlanego parametru. Wyświetlacz w trybie zmiany parametru powinien mrugać. Zatwierdzenie zmian Wciśnij przycisk na dłużej niż 1 sekundę aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Wyjście z Menu konfiguracji Wciśnij przycisk ← na dłużej niż 3 sekundy albo przycisk () na pół sekundy aby wyjść z menu.

Uwaga: Upewnij się, że baterie są w pełni naładowane podczas pracy w trybie "Line mode" zanim wykonasz testy sprawności UPS i baterii.

Uwaga: Wystąpienie jakiegokolwiek alarmu z poniższej listy uniemożliwia wyłączenie alarmu dźwiękowego: Niski Stan Baterii, Uszkodzony wentylator, Przegrzanie.



Rys. 6 Wygląd wyświetlacza LCD

Wyświetlacz	Funkcja	Wyświetlacz	Funkcja	
Informacje we	jściowe	Informacje wyjściowe		
888 ^{Hz} Vac	Wskazuje wartość napięcia i częstotliwości wejściowej. Informacje wyświetlane są na przemian.	888 ^{Hz} Vac	Wskazuje wartość napięcia i częstotliwości wyjściowej. Informacje wyświetlane są na przemian.	
	Sygnalizuje że wejście zasilacza jest podłączone do sieci i jest zasilane.	<u>12</u>	Sygnalizuje obecność napięcia na obu segmentach wyjściowych (LS1 i LS2).	
Informacje o b	ateriach	Informacje o obciążeniu		
	Wskazuje pojemność baterii. Każdy stopień oznacza 20% pojemności.		Wskazuje obciążenie zasilacza. Każdy stopień oznacza 20% obciążenia.	
Informacje o s	tanie pracy/błędach	Inne		
ାର୍ଜ ନିଜ ନିଜ ନିଜ ଅଧି ଅଧି ଅଧି ଅଧି	Wskazuje stan pracy zasilacza lub występujące błędy.	4	Wskazuje, że zasilacz jest w trybie ustawień.	
	Informacje mogą być wyświetlane na przemian.	A	Wskazuje, że zasilacz jest uszkodzony lub wydaje komunikaty ostrzegawcze.	

3.2. Panel tylny

Nr	Opis	Nr	Opis			
1	Gniazda wyjściowe	6	RS-232			
2	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TVSS	7	Port USB			
3	Slot SNMP	8	EPO			
4	Zasilanie	9	Punkt uziemienia			
5	Gniazdo zasilaiace					

Poniższe rysunki przedstawiają wygląd panelu tylnego zasilaczy GT M 1-2-3.



Rys. 7 Panel tylny UPS GT M 1K



Rys. 8 Panel tylny UPS GT M 2K



Rys. 9 Panel tylny UPS GT M 3K

Poniższy rysunek przedstawia wygląd panelu tylnego zewnętrznego modułu bateryjnego EBMS GT M.



Rys. 10 Panel tylny modułu baterii 36V/ 72V

4. Obsługa i eksploatacja

4.1. Uwagi eksploatacyjne

- 1. Wewnątrz zasilacza występuje niebezpieczne napięcie mogące spowodować porażenie. Wszelkie naprawy i czynności konserwacyjne muszą być prowadzone przez wykwalifikowany serwis.
- Uwaga ryzyko porażenia. Mimo, że zasilacz UPS jest odłączony od sieci zasilającej, elementy wewnętrzne są ciągle podłączone do napięcia baterii, które są źródłem prądu o dużym natężeniu i mogą być niebezpieczne.
- 3. Przed prowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy całkowicie wyłączyć UPS oraz odłączyć baterie. Należy odczekać chwilę do momentu rozładowania kondensatorów DC.
- 4. Wymiany baterii powinien podjąć się jedynie wykwalifikowany serwis.
- 5. Przy wymianie baterii należy zapewnić taką samą ilość oraz typ baterii.
- 6. Nie wrzucać baterii do ognia może to spowodować eksplozję.
- 7. Nie otwierać zużytych baterii zawarty w nich kwas może doprowadzić do poparzenie i jest toksyczny.
- 8. W przypadku przepalenia bezpiecznika, aby uniknąć ryzyka pożaru należy wymienić na identyczny i o takim samym natężeniu prądu .

4.2. Środowisko pracy

4.2.1. Warunki pracy

Aby zapewnić właściwe warunki pracy dla systemu zasilania gwarantowanego, pomieszczenie w którym znajduje się UPS musi być czyste, wolne od pyłu i kurzu.

Co pewien czas (nie rzadziej niż co 6 miesięcy lub częściej w zależności od stopnia zabrudzenia) należy oczyścić otwory wentylacyjne na zasilaczu aby, zapewnić swobodny przepływ powietrza. Aby wydłużyć czas życia baterii akumulatorów, temperatura otoczenia powinna zawierać się w przedziale 15-25°C.

4.2.2. Warunki przechowywania

Jeżeli zasilacz UPS nie jest używany i przewiduje się jego składowanie, magazynowanie co jakiś czas wymagane jest ładowanie baterii aby uniknąć ich uszkodzenia. W zależności od temperatury magazynowania należy najrzadziej co 6 miesięcy podłączyć zasilacz w celu naładowania baterii. Typowo baterie są ładowane w czasie 3-4 h do 90% pojemności, natomiast zaleca się pozostawienie włączonego zasilacza na okres 24-48 h dla pełnego naładowania baterii, co wydłuży ich żywotność.

4.2.3. Czas wymiany baterii

Jeżeli czas pracy zasilacza UPS jest krótszy o połowę w stosunku do nominalnego przy sprawnych bateriach, akumulatory należy niezwłocznie wymienić. W tym celu należy się skontaktować z dostawcą UPS lub autoryzowanym serwisem producenta. Aby prawidłowo dobrać ilość oraz typ baterii należy podać szczegółowo model zasilacza oraz napięcie znamionowe baterii dostępne na tabliczce znamionowej UPS.

4.2.4. Wymiana baterii wewnętrznych w UPS

Uwaga! Baterie powinny zostać wymienione przez odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednią wiedzę techniczną. W tym celu należy skontaktować się z dystrybutorem zasilacza. Nieprawidłowy dobór baterii lub ich montaż może spowodować uszkodzenie zasilacza lub powodować zagrożenie życia.

Aby wymienić baterie należy postępować wg poniższej instrukcji:

- 1. Wyjmij panel LCD i odkręć śruby mocujące.
- 2. Przesuń w lewo i wyciągnij przedni panel zasilacza.
- 3. Rozłącz przewody bateryjne pomiędzy zasilaczem i pakietem baterii.
- 4. Wyciągnij znajdującą się z prawej strony płytę mocującą baterie.
- 5. Wyciągnij pakiet baterii i połóż na płaskiej powierzchni.
- 6. Zdemontuj stare baterii i zainstaluj nowe.
- Zamontuj nowy pakiet baterii i podłącz przewody bateryjny
 Zamontuj panel przedni i wyświetlacz LCD.



Rys. 11 Wymiana baterii wewnętrznych w module UPS

4.3. Ładowanie baterii

Po pierwszym uruchomieniu zasilacza zaleca się ładowanie baterii przez okres 8 - 48 godzin dla uzyskania pełnego naładowania baterii. Można korzystać z UPS bezpośrednio po włączeniu, ale w przypadku zaniku zasilania, czas podtrzymania może być znacznie skrócony. Pełny czas autonomii typowo uzyskuje się po 3-4 cyklach pełnego rozładowania i ładowania baterii.

Uwaga: Szczelne akumulatory ołowiowo-kwasowe są wrażliwe na nadmierne (zbyt głębokie) rozładowania. Nadmierne rozładowanie akumulatora powoduje ograniczenie jego możliwości magazynowania energii, zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności. UPSy marki GT mają wbudowany system ochrony baterii dzięki czemu nie dopuszczają do zbyt głębokiego rozładowania baterii. Jednak przyczyną nadmiernego rozładowania może być również pozostawienie rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas (powyżej 7dni) bez ładowania. Zbyt głęboko rozładowywane akumulatory ulegają zasiarczeniu, które objawia się częściową, nieodwracalną utratą dostępnej pojemności

4.4. Włączenie zasilacza UPS

- 1. Upewnij się, że baterie wewnętrzne w zasilaczu UPS są podłączone. Jeśli zamontowane są dodatkowe zewnętrzne moduły baterii, upewnij się, że są podłączone do zasilacza UPS.
- 2. Podłącz odbiorniki do gniazd wyjściowych zasilacza, ale nie włączaj ich.
- 3. Podłącz zasilanie do UPSa za pomocą dostarczonego przewodu z wtyczką. Panel zasilacza powinien wskazywać tryb StandBy ("STbY").
- 4. Wciśnij i przytrzymaj klawisz O przez dłużej niż 3 sekundy. Status UPS powinien zmienić się na "NORM".
- 5. Sprawdź czy na UPSie nie występują żadne aktywne alarmy. Jeśli żadne alarmy nie występują przejdź do dalszego kroku.
- 6. Jeśli podłączone są zewnętrzne moduły baterii, skonfiguruj poprawną ilość z poziomu Menu Konfiguracji UPSa, opis zawarty w rozdziale 5.2.2.

Przy braku zasilania w sieci:

Aby włączyć zasilacz w trybie tzw. "zimnego startu" należy użyć klawisza 🖸 (ON) dwukrotnie. Pierwsze wciśnięcie klawisza powoduje podanie napięcia do zasilacza UPS. Drugie wciśnięcie

klawisza [O] przez dłużej niż 3 sekundy powoduje włączenie falownika w zasilaczu i podanie napięcia na wyjście. Status wyświetlacza "bATT".

4.5. Test zasilacza

4.5.1. W czasie rzeczywistym

UPS umożliwia w czasie rzeczywistym sprawdzenie obecności napięcia baterii. W przypadku zmiany stanu baterii – podłączenia lub odłączenia – UPS wykryje zmianę w czasie 30 sekund. W trybie czuwania UPS wykrywa zmianę po 3 minutach.

4.5.2. Test ręczny

Test zasilacza można wywołać naciskając na dłużej niż 1 sekundę przycisk 👾 w czasie pracy normalnej. Zasilacz bada stan baterii i poziom ich naładowania.

4.6. Wyłączenie zasilacza

4.6.1. W trybie pracy normalnej

Wciśnij klawisz O na dłużej niż 3 sekundy aby wyłączyć zasilacz. Aby całkowicie odłączyć odbiorniki należy wyciągnąć wtyczki zasilające na wyjściu UPS.

4.6.2. W trybie pracy bateryjnej

Wciśnij klawisz 🕐 na dłużej niż 3 sekundy aby całkowicie wyłączyć zasilacza UPS.

4.7. Wyciszenie alarmu dźwiękowego

Jeżeli w trybie pracy bateryjnej, alarm dźwiękowy jest zbyt uciążliwy, można go wyłączyć przez wciśnięcie na 1 sekundę klawisza 🔊.

Alarm dźwiękowy może pojawić się ponownie, gdy na bateriach zostanie osiągnięty poziom niskiego napięcia, aby ostrzec przed zbliżającym się wyłączeniem UPS i odbiorników.

5. Tryby pracy zasilacza

- 1. **Tryb Normalny (AVR=000)** w trybie pracy sieciowej, tolerancja napięcia zasilającego akceptowana przez UPS wynosi ±20%.
- Tryb pracy z agregatu (AVR=002) przy pracy zasilacza UPS z agregatu prądotwórczego tryb ten umożliwia zwiększenie tolerancji częstotliwości wejściowej w zakresie 40 – 70Hz, bez wykorzystania baterii.
- 3. **Tryb zwiększonej tolerancji napięcia (AVR=001)** w trybie pracy sieciowej, tolerancja napięcia zasilającego akceptowana przez UPS wynosi -30% ÷ 20%.
- 4. Tryb bateryjny podczas zaniku napięcia zasilającego UPS przechodzi do trybu pracy z baterii. W trybie tym wyświetlany jest komunikat "bATT" i wydawane są sygnały dźwiękowe co 4 sekundy. Jeśli baterie osiągną niski poziom napięcia, alarm dźwiękowy wydawany jest co 1 sekundę, a wyświetlacz wskazuje "bATL".
- 5. **Tryb StandBy** po podłączeniu napięcia zasilającego UPS przechodzi do trybu "STbY". W tym trybie nie ma napięcia na wyjściu zasilacza. Baterie są ładowane.

5.1. Wskazania panelu LCD

W zależności od trybu pracy zasilacza UPS oraz istniejących parametrów wyświetlacz wskazuje różne wartości w postaci skrótowych opisów każdego zdarzenia. Opisy tych stanów podane są w poniższej tabeli.

Wskazanie LCD	Opis
STbY	UPS pracuje w trybie StandBy
IPVL	Za niskie napięcie wejściowe
IPVH	Za wysokie napięcie wejściowe
IPFL	Za niska częstotliwość wejściowa
IPFH	Za wysoka częstotliwość wejściowa
NORM	UPS pracuje w trybie Normalnym
AVR	UPS pracuje w trybie AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia)
bATT	UPS pracuje w trybie bateryjnym
TEST	UPS w trybie Testowania
OPVH	Tryb bateryjny, napięcie wyjściowe za wysokie
OPVL	Napięcie wyjściowe za niskie
OPST	Zwarcie na wyjściu UPS
OVLD	Przeciążenie zasilacza
bATH	Napięcie baterii za wysokie
bATL	Napięcie baterii za niskie (baterie rozładowane)
OVTP	Temperatura wewnątrz UPS za wysoka
FNLK	Zablokowany wentylator
bTWK	Baterie są rozładowane

5.2. Menu konfiguracji

W Menu konfiguracji pracy zasilacza możliwe są do ustawienia tryby pracy i wartości parametrów opisane w poniższej tabeli. Wartości domyśle zostały pogrubione.

OPV	Ustawienie wartości napięcia wyjściowego	[220]= 220V [230]= 230V [240]= 240V		
AVR	Wybór trybu pracy zasilacza	[000]= tryb normalny [001]= Tryb zwiększonej tolerancji napięcia [002]= Tryb pracy z agregatu		
EbM	Ustawienie ilości zewnętrznych modułów baterii (EBM)	0 - 9 llość możliwych do podłączenia zewnętrznych modułów baterii		
TEST	Automatyczny test	[000]=Niedostępny [001]=Dostępny		
AR	Automatyczny restart	[000]=Niedostępny [001]=Dostępny		
GF	Funkcja pracy EKO	[000]=Niedostępny [001]=Dostępny		
bZ	Kontrola dźwiękowa	[000]=Niedostępny [001]=Dostępny		
LS1	Segment wyjściowy 1	[000]=Wyłączony [001]=Włączony		
LS2	Segment wyjściowy 2	[000]=Wyłączony [001]=Włączony		

5.2.1. Sterowanie segmentami gniazd wyjściowych

W zasilaczach GT M 2K oraz 3K możliwe jest sterowanie obecnością napięcie na gniazdach wyjściowych. Aby skonfigurować segmenty gniazd wyjściowych należy postępować według poniższego opisu:

- 1. Wejdź do Menu Konfiguracji: w tym celu wciśnij i przytrzymaj klawisz Enter 🖓 przez 3 sekundy. Wyświetlacz UPS przejdzie w tryb Menu.
- 2. Wybierz z Menu pozycję do zmiany: w tym celu wciśnij klawisz Select 💷 i wybierz parametr który należy zmienić.
- 3. Wejdź w tryb zmian: kiedy ekran wskazuje "LS1" lub "LS2" wciśnij klawisz Enter ← na dłużej niż 1 sekundę, wyświetlacz zacznie mrugać co świadczy o możliwości zmian parametru.
- 4. **Wybierz wartość parametru:** wybierz wartość parametru za pomocą klawisza Select I spośród wartości [001] lub [002] aby włączyć lub wyłączyć napięcie na danej grupie gniazd.
- 5. Zatwierdź zmiany: w tym celu wciśnij i przytrzymaj klawisz Enter 🗝 przez 1 sekundę. Wyświetlacz UPS przejdzie powrotnie w tryb Menu ustawień.
- 6. Wyjdź z Menu: w tym celu wciśnij i przytrzymaj klawisz Enter ← przez 3 sekundy lub klawisz 心 na pół sekundy.

5.2.2. Konfiguracja ustawienia ilości modułów baterii

Zasilacze GT M 2K oraz 3K umożliwiają podłączenie dodatkowych modułów baterii dla wydłużenia autonomii pracy. Aby sprawdzić lub zmienić bieżące ustawienia należy postępować wg poniższej procedury:

- 1. Wejdź do Menu Konfiguracji: w tym celu wciśnij i przytrzymaj klawisz Enter ← przez 3 sekundy. Wyświetlacz UPS przejdzie w tryb Menu.
- 2. **Wybierz z Menu pozycję do zmiany:** w tym celu wciśnij klawisz Select 1 i wybierz parametr opisany jako "EbM" który należy zmienić.
- 3. Wejdź w tryb zmian: kiedy ekran wskazuje "EbM" wciśnij klawisz Enter ← na dłużej niż 1 sekundę, wyświetlacz zacznie mrugać co świadczy o możliwości zmian parametru.
- 4. Wybierz wartość parametru: wybierz wartość parametru za pomocą klawisza Select I spośród wartości [000] do [009] aby ustawić ilość podłączonych modułów baterii.
- 5. Zatwierdź zmiany: w tym celu wciśnij i przytrzymaj klawisz Enter przez 1 sekundę. Wyświetlacz UPS przejdzie powrotnie w tryb Menu ustawień.
- 6. Wyjdź z Menu: w tym celu wciśnij i przytrzymaj klawisz Enter ← przez 3 sekundy lub klawisz 🕛 na pół sekundy.

5.2.3. Konfiguracja funkcji EKO ("Green Function")

Funkcja EKO umożliwia automatyczne wyłączenie zasilacza podczas pracy bateryjnej, w momencie gdy UPS wykryje zbyt niskie obciążenie na jego wyjściu. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona GF=000, poniższa procedura umożliwia jej włączenie.

- 1. Wejdź do Menu Konfiguracji: w tym celu wciśnij i przytrzymaj klawisz Enter ← przez 3 sekundy. Wyświetlacz UPS przejdzie w tryb Menu.
- 2. Wybierz z Menu pozycję do zmiany: w tym celu wciśnij klawisz Select 1 i wybierz parametr opisany jako "GF" który należy zmienić.
- 3. Wejdź w tryb zmian: kiedy ekran wskazuje "GF" wciśnij klawisz Enter ← na dłużej niż 1 sekundę, wyświetlacz zacznie mrugać co świadczy o możliwości zmian parametru.
- 4. Wybierz wartość parametru: wybierz wartość parametru [001] za pomocą klawisza Select (1) aby włączyć funkcję EKO.
- 5. Zatwierdź zmiany: w tym celu wciśnij i przytrzymaj klawisz Enter 🗝 przez 1 sekundę. Wyświetlacz UPS przejdzie powrotnie w tryb Menu ustawień.
- 6. Wyjdź z Menu: w tym celu wciśnij i przytrzymaj klawisz Enter ← przez 3 sekundy lub klawisz 🕛 na pół sekundy.

6. Interfejs komunikacyjny

6.1. RS-232 / USB 2.0 / Dry Contact

Aby nawiązać komunikację z UPS, podłącz komputer z jednym z gniazd UPS za pomocą dostarczonego przewodu komunikacyjnego.

Uwaga! Jednocześnie dostępny jest tylko jeden port komunikacyjny – drugi nie jest aktywny. W przypadku podłączenia dwóch urządzeń, priorytet ma port USB.

Pin	Sygnał	Funkcja	Kierunek od UPS
1	BATLOW	Niski Stan Baterii	Wyjście
2	Rx	Odbiór z zewnętrznych urządzeń	Wejście
3	Тx	Odbiór z zewnętrznych urządzeń	Wyjście
4		n/d	n/d
5	GND	Sygnał wspólny	n/d
6		n/d	n/d
7		n/d	n/d
8	LineFail	Brak zasilania	Wyjście
9		n/d	n/d

Poniżej opis pinów RS-232 / Dry Contact:



6.2. Karta SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) jest jednym z najpopularniejszych protokołów sieciowych. Za pomocą NMS (Network Management Station) można wykryć stan wszystkich urządzeń w sieci.

Na tylnym panelu zasilaczy GT M 2K oraz 3K wbudowany został adapter, umożliwiający opcjonalne podłączenie karty SNMP. Dzięki karcie SNMP można połączyć zasilacz UPS z siecią a następnie monitorować jego stan.

Karta SNMP obsługuje protokół SHTTP, dzięki czemu do monitorowania i konfiguracji zasilacza można używać przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer lub Netscape Communicator. Poza tym karta SNMP obsługuje Telnet i FTP do zdalnego monitorowania i uaktualnienia oprogramowania.

Specyfikacja:

Automatyczne wykrywanie prędkości 10/100MNetwork.

Wspieranie protokołu: TCP / IP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, TELNET, BOOTP, DHCP, FTP i SNMP v1,2 i 3.

Zdalne Aktualizacje oprogramowania i konfiguracji.

Wbudowany serwer WWW, umożliwiający monitorowanie / kontrolę UPS przez przeglądarkę.

Tryb terminal VT100 lub Telnet do konfiguracji SNMP.

6.3. Złącze awaryjnego wyłącznika EPO

Złącze wyłącznika EPO umożliwia zdalne wyłączenie UPSa w przypadku sytuacji awaryjnej jak pożar czy zalanie wodą.

Uwaga! Obwód wyłącznika EPO powinien być odseparowany od niebezpiecznych napięć poprzez wzmocnioną izolację (ekran).

Uwaga! Wyłącznik EPO powinien być typu NO i umożliwiać podłączenie sygnału 24Vdc/20mA. Aby sygnał EPO został wygenerowany musi się utrzymać przez minimum 20ms.

	Podłączenie EPO	
Funkcja	Dopuszczalny przekrój przewodu	Sugerowany przekrój przewodu
EPO	<u>0.5 – 4.0 mm²</u>	1.0 mm ²



Po użyciu wyłącznika EPO UPS przechodzi w tryb StandBy, w którym odłącza napięcie na wyjściu zasilacza. Aby ponownie uruchomić zasilacz do pracy normalnej należy przywrócić styk EPO do pozycji normalnej (NO) a następnie włączyć zasilacz UPS ponownie.

7. Postępowanie w przypadku nieprawidłowej pracy

7.1. Występowanie sygnałów dźwiękowych

Alarm dźwiękowy	Przyczyna	Rozwiązanie	
Co 4 sekundy i komunikat		Czekaj aż pojawi się napięcie	
"bATT" na panelu LCD	UPS w trybie bateryjnym	zasilające	
Co 1 sekundę i komunikat		Zapisz dokumenty na których	
"bATL" na panelu LCD	Niski poziom napięcia baterii	pracujesz i wyłącz odbiorniki	
Co 1 sekundę i komunikat	Przeciążenie na wyjściu	Odłącz zbędne odbiorniki aby	
"OVLD" na panelu LCD	zasilacza	zmniejszyć obciążenie	
Dzwięk ciągły i czerwony			
wyświetlacz	Uszkodzenie UPS	Skontaktuj się z serwisem	

7.2. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie	
UPS nie można włączyć mimo obecności napięcia zasilającego	Bezpiecznik wewnątrz zasilacza mógł ulec przepaleniu	Skontaktuj się z serwisem	
LIPS jest właczony ale na	Kable wyjściowe nie są podłączone prawidłowo	Podłącz prawidłowo przewody	
wyjściu nie ma napięcia	Brak napięcia na gniazdach wyjściowych	Sprawdź czy gniazda LS1 i LS 2 są ustawione z parametrem [001].	
Czas autonomii jest zbyt krótki	Baterie są rozładowane	Ładuj baterie przez minimum 24 godziny	
	Baterie są zużyte	Wymień baterie	
Ciągły alarm dźwiękowy l zmiana koloru LCD na czerwony	yły alarm dźwiękowy I niana koloru LCD na Uszkodzenie UPS czerwony		

8. Specyfikacja techniczna

Model		GT M 1000 RT	GT M 1500 RT	GT M 2000 RT	GT M 3000 RT	
Moc		1000 VA	1500 VA	2000 VA	3000 VA	
moo		900 W	900 W	1800 W	2700 W	
Ilość faz WE : WY			1	:1		
Wejscie Napiocio zasilajaco			220 / 230	/ 240 Vac		
Zakres napiecia (regulow:	anv)		154 ÷ 288	Vac (+4%)		
Czestotliwość – praca w t	rybie normalnym		/5÷55 Hz / 55÷	65 Hz (+0.1 Hz)		
Częstotliwość – praca w t	rybie agregat		40 Hz	÷ 70 Hz		
Zabezpieczenie przeciwp	rzepięciowe		L-N: 320 V	460 J/6500 A		
Typ gniazda zasilającego			IEC 320-C14		IEC 320-C20	
Wyjście						
Napięcie nominalne		220 / 230 / 240 VAC				
Kształt napięcia	a ta maina a l		Sinusoidalne ("F	Pure Sine Wave")		
Regulacja naplęcia (tryb t	zakros		I	2%0		
Częstotliwość	synchronizacji przy pracy normalnej	45+55 Hz / 55+65 Hz				
	praca bateryjna		50 / 60 H	z (±0,1 Hz)		
Czas przełączenia	and march and a		2÷(3 ms		
Sprawnosc w tryble norma	alnym		>5	8%		
normalnym	zerlia w tryble		110% - 3 minuty	, 150% - 200 ms		
Współczynnik szczytu			3	:1		
Sterowane grupy gniazd	– z możliwościa	IEC 320-C13	IEC 32	0-C13	IEC 320-C13 / IEC 320-C19	
zdalnego wyłączania nap SPRING 1E.	ięcia. Nie dotyczy	đ۵	G	D	••/•	
		1 grupa x 4 szt.	2 grupy	x 4 szt.	2 grupy x 4 szt. /2 szt	
Baterie	WD					
	100% obc.	5'00''	5'3	0''	5'16"	
Czas autonomii (1)	50% obc.	15'15"	18'2	20"	15'40"	
	25% obc	35'10"	401401		37'30"	
	2370 000.	35 10	4240 5750		57 50	
Start z baterii	~		t	ak		
Złącze baterii zewnętrzny	ch	n/d tak				
Napięcie nominalne bater	ii	24 Vdc	72 Vdc			
Czas ładowania (sposół 41773) Wymiary i masa	o ładowania DIN	6 godzin do 90%	3 godziny do 90%			
Wymiary zasilacza UPS (SxGxW)	438 x 430 x 87 (2U) 438 x 600 x 87 (2U)		2U)		
Wymiary modułu baterii (SxGxW)	n/d 438 x 608 x 87 mm (2U)		1 (2U)		
Masa zasilacza UPS	S z bateriami	13 kg	11.5 kg	27.8 kg	27.8 kg	
wewnętrznymi				11,5 kg 27,5 kg 27,5 kg		
Svanalizacia i porty kon	unikacvine	n/a		33,3 Kg		
Wskaźnik stanu pracy	annaoyjne		Dwukolorowy panel I	.CD, alarm dźwiekowy		
Komunikacja		RS232, USB 2.0, TVSS RS232, USB 2.0, AS-400 SNMP Slot, złącze EPO, TV		S-400, PO, TVSS		
Warunki srodowiskowe		<20 JD	4.40-10	40-10	< 45dP	
Poziom narasu	a pracy	~30 UD	400B	40 °C	< 400B	
Zalecana temperatura pra	acv		15 °C	÷ 25 °C		
Temperatura składowania		- 25 °C ÷ 55 °C				
Wilgotność		0 ÷ 95 % (bez kondensacji)				
Normy Odporność na zakłócenia		EN 61000-2-2, EN 61000-3-2, EN 61000-4-2:EN 61000-4-8, EN62040-1, EN62040-2. EN61000-4-11			3, EN62040-1,	
Bezpieczeństwo Wyposażenie opcionalne			CE, EN 62040-1-1, IEC 60950-1			
- Adapter SNMP - Czujnik warunków środowiskowych (EMD) - Bypass zewnętrzny, Serwisowy - Wyłącznik awaryjny REPO - Dodatkowe moduły bateryjne - Oprogramowanie zarządzające WinPower (w cenie) - Szyny montażowe do szafy Rack 19" (Rail Kit) - Karta AS-400 (Relay Card) - Wyłącznik awaryjny REPO		cenie) t)				

W publikacji podano parametry standardowych modeli. W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania. Prosimy o bezpośredni kontakt w sprawie potwierdzenia wyżej wymienionych parametrów lub specyficznych wymagań i konfiguracji.



SŁOWIKOWSKIEGO 85A HALA H6 05-090 RASZYN

