



# Labor Strauss ABB216-1

## Płyta z wyświetlaczem BC216-1

- Wymiary 119x232x20 mm (szer. x wys. x gł.)
- Waga 200 g

Płyta z wyświetlaczem ABB216-1 posiada własny procesor systemowy za pomocą którego uaktywnia wyświetlacz LCD i diody LED oraz umożliwia obsługę CSP za pomocą klawiatury. Ważne wydarzenia, takie jak alarm czy awaria sygnalizowane są przez wbudowany brzęczyk.

W przypadku awarii procesora płyty z wyświetlaczem, główny procesor centrali gwarantuje, że diody LED, wbudowany brzęczyk i wyjście monitorowane sygnalizatorów (na płycie NTB216-1) dalej są sterowane prawidłowo.



### Parametry techniczne

Wymiary	119x232x20 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	200 g

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company