



Satel ACCO-USB

Konwerter danych USB/RS485 do systemu ACCO

- Gniazdo RJ-45 do podłączenia czytnika kart zbliżeniowych ACCO-USB-CZ +
- Zasilanie pobierane z portu USB komputera +



Podłączenie magistrali komunikacyjnej RS-485 systemu ACCO do komputera PC za pośrednictwem magistrali USB; gniazdo RJ-45 do podłączenia czytnika kart zbliżeniowych ACCO-USB-CZ; zasilanie pobierane z portu USB komputera; prosta instalacja typu Plug&Play; diody informujące o stanie urządzenia.

Parametry techniczne

Gniazdo RJ-45 do podłączenia czytnika kart zbliżeniowych ACCO-USB-CZ	+
Zasilanie pobierane z portu USB komputera	+
Prosta instalacja typu Plug&Play	+

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company