Pulsar AWZ574

Moduł bezpiecznikowy LB4/0,5A/PTC

- Napięcie zasilania 10 V÷ 30 V DC
- Ilość wejść zasilania 2: gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
- Ilość wyjść zasilania 4 (zaciski AUX)
- Bezpieczniki F1 ÷ F4 4 x 0,5A PTC

Moduł bezpiecznikowy LB4/0,5A/PTC

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	10 V÷ 30 V DC
Ilość wejść zasilania	2: gniazdo DC 5,5/2,1 lub złącze śrubowe
Ilość wyjść zasilania	4 (zaciski AUX)
Bezpieczniki F1 ÷ F4	4 x 0,5A PTC

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2021-02-26 09:45:57. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone