



Hikvision DS-K2M061

Moduł bezpieczeństwa drzwi



Moduł kontroli bezpieczeństwa drzwi DS-K2M061 to warstwa pośrednia między terminalem kontroli dostępu a zamkiem, obejmująca magnetyczne drzwi, zamek, przycisk wyjścia itp. Może służyć do utrzymywania drzwi w pozycji zamkniętej w przypadku ich uszkodzenia

□ Urządzenie komunikuje się z terminalem kontroli dostępu za pośrednictwem RS-485 w celu wykonywania poleceń z terminala, w tym otwierania drzwi, zamykania drzwi, normalnie otwartych i normalnie zamkniętych

□ Rejestruje sygnał magnetyczny drzwi, sygnał przycisku wyjścia i sygnał zabezpieczenia przeciw naruszeniu i wysyła je do terminala kontroli dostępu

□ Obsługa alarmu naruszenia

□ Obsługa wskaźników komunikacji RS-485 pokazujących stan komunikacji

□ 4-kanałowy przełącznik DIP obsługujący konfigurację numeru ID

□ Obsługa interfejsu Wiegand w celu podłączenia czytnika kart Wiegand, aby wejść/wyjść z terminala kontroli dostępu poprzez przeciągnięcie karty

□ Interfejs pożarowy i połączenie przycisku wyjścia

Ogólne

Wskaźnik 1 dla stanu zasilania

Zasilanie 12 VDC, 0,5 A

Temperatura robocza -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)

Wilgotność robocza 0% do 90% (wilgotność względna)

Wymiary 48 mm × 115 mm × 26 mm (1,9" × 4,5" × 1,0")

Instalacja Montaż na ścianie

Waga

Waga brutto: 0,28 kg (0,62 lb)

Waga netto: 0,20 kg (0,44 lb)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39

71-083 **Szczecin**

tel. +48 91 485 40 60

fax +48 91 485 40 80

e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

