



# EWIMAR FKT-8-FPS

## 8-kanałowy panel z transformatorami Video i dystrybucją zasilania

FKT-8-FPS to 8-kanałowy panel połączeniowy RACK 19", zintegrowany z konwerterem UTP na skrętkę i dystrybutorem zasilania oraz systemem trwałego mocowania przewodów w systemach przeznaczony do systemów telewizji przemysłowej. Wersja FPS posiada system dystrybucji zasilania, wyposażony w oddzielne bezpieczniki automatyczne dla każdego z kanałów, oraz diodową sygnalizację ich zadziałania. Ułatwia to organizację zasilania kamer oraz chroni cały system telewizji przemysłowej przed neutralizacją w przypadku zwarcia zasilania na jednej z kamer.



### Parametry techniczne

Dystrybucja zasilania	8 kanałów zasilania 12V lub 24V
Ilość kanałów Video	8
Złącze wejściowe (Linia)	Niskostratne złącza śrubowe

### Parametry techniczne c.d.

Złącze wyjściowe (Urządzenie)	Gniazdo BNC
Wymiary	Rack 19" / 1U
Temperatura pracy	-40°C - 60°C

## Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

### Siedziba spółki:

Santocka 39

71-083 **Szczecin**

tel. +48 91 485 40 60

fax +48 91 485 40 80

e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)

**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)

**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)

**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)

**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)

**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

