

Roger RWH-1

Interfejs RS485 do urządzeń systemu RACS 5 AIR

roger
Intelligence for Building



Interfejs RWH-1 jest elementem systemu bezprzewodowego RACS 5 AIR, który umożliwia podłączenie urządzeń bezprzewodowych do magistrali komunikacyjnej RS485 i ich obsługę z poziomu kontrolera MC16.

Interfejs wraz z podłączonymi do niego drogą radiową urządzeniami tworzy sieć radiową pracującą na wybranym kanale radiowym i posiadającą indywidualny numer identyfikacyjny. Interfejs może obsługiwać sieć składającą się z czterech, dowolnego typu urządzeń bezprzewodowych takich jak zamki serii RWL (np. RWL-1, RWL-2). Urządzenia dołączone do kontrolera dostępu za pośrednictwem interfejsu RWH-1 są obsługiwane na identycznych zasadach, co urządzenia przewodowe a ich funkcja w systemie może podlegać elastycznemu konfigurowaniu w poziomie programu zarządzającego systemem kontroli dostępu.

W ogólnym przypadku, do kontrolera dostępu można dołączyć wiele interfejsów RWH-1 a co za tym idzie, wiele sieci bezprzewodowych

RACS 5 AIR. Ilość interfejsów dołączonych do kontrolera jest ograniczona przez ilość wolnych adresów dostępnych na magistrali RS485 natomiast ilość urządzeń

obsługiwanych przez kontroler jest ograniczona przez jego właściwości programowe (firmware) oraz jego licencję.

Warszawa: tel: 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel: 58 241-19-21, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 71 724-60-60, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 61 445-14-44, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 77 445-14-44, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

www.adiglobal.com/pl

ADI
a resideo company

Kontroler MC16 może obsługiwać
współbieżnie urządzenia przewodowe i
bezprzewodowe.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

