



EWIMAR SUG-7 / RS-485

Zabezpieczenie przeciwprzebiegowe do RS-485

SUG7 / RS-485 to wysokiej klasy zabezpieczenie chroniące magistralę komunikacyjną RS-485 przed uszkodzeniem w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz wszelkiego rodzaju przepięć. Eliminuje odprowadza do ziemi duże ładunki (do 10kA) elektryczne a także eliminuje potencjały pomiędzy poszczególnymi przewodami linii transmisyjnych (wewnątrz przewodów).

Ze względu na możliwość pojawienia się przepięcia od dowolnej strony, zalecane jest podłączenie zabezpieczenia na 2 końcach magistrali, co zwiększa szybkość reakcji oraz poziom ochrony. SUG 7 powinien być uziemiony za pomocą indywidualnie wykonanego punktu uziomu lub za pomocą linii PE - należy zwrócić jednak uwagę, aby droga odprowadzanego ładunku do ziemi była możliwie najkrótsza.



Parametry techniczne

Maksymalna poziom przepięcia	4 kV
Poziom ochrony linia-ziemia (8/20 μS)	2x10 kA
Poziom ochrony linia-linia (8/20μS)	100 A
Poziom ochrony ekran-ziemia (8/20μS)	10 kA
Ilość stopni ochronnych	3
Pojemność	Nie więcej niż 100pF
Bezpiecznik odcinający dla RS485	100mA
Czas reakcji bezpiecznika MOSFET	1μS
Wymiary	74 x 32 x 25 (mm)
Temperatura pracy	-40..60°C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Wrocław: tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Poznań: tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com
Przedstawiciel regionalny Katowice: tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

